

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANPI-TEX

Tipo de Producto	TEXTURIZADO
<b>Descripción</b>	Revestimiento Texturizado con Acabado Rustico, desarrollado para ambientes Interiores y Exteriores. Este producto se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería en general, como muros, fachadas, patios y techos, se aplica en una sola capa y no debe repintarse con el mismo. Producto muy utilizado para disimular imperfecciones de los frisos y resaltar columnas.
<b>Componentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulsiones Acrílicas</li> <li>• Pigmentos</li> <li>• Cargas</li> <li>• Agua</li> <li>• Aditivos</li> </ul>
PROPIEDADES	
<b>Acabado final</b>	Texturizado
<b>Aspecto</b>	Mate
<b>Color</b>	Blanco y colores según pedidos especiales.
<b>% Solidos V/V</b>	54 - 56
<b>Rendimiento Práctico</b>	18 - 20 metros cuadrados por cuñete. Este rendimiento puede variar dependiendo del espesor deseado, la porosidad del substrato y técnica de aplicación.
<b>Tiempo de Secado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al Tacto: 1 Hora.</li> <li>• Duro: 3 - 4 días.</li> </ul>
<b>Espesor de Película Seca Recomendado</b>	Aplique una sola capa y empleando la herramienta adecuada.
<b>Aplicación</b>	Rodillo Especial para Texturizados. No diluir.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **MANPI-TEX**

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar con agua y jabón.

Elimine totalmente la pintura vieja en mal estado y posteriormente picotee para crear perfil de anclaje sobre el sustrato a recubrir.

Manpi-Tex no debe aplicarse sobre superficies brillantes ni pulidas, tampoco sobre superficies deterioradas, con pinturas desprendidas, caleadas, con moho y hongos.

### ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Utilice equipos de protección industrial durante su manejo, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, ríos o lagos.

### PRESENTACIÓN

Cuñetes y Galones.